FICHA TÉCNICA

EXTRON SUPER DIESEL 10W40 CI-4

Lubrificante Semissintético para Motores a Diesel.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante semissintético premium, desenvolvido para motores a diesel de alta velocidade, de aspiração natural ou turboalimentados, de novas tecnologias (de baixas emissões) que operem sob condições de serviço severas, inclusive em veículos equipados com sistema EGR (Exhaust Gas Recirculation). Formulado com nova tecnologia de aditivos desenvolvida para maior resistência contra a oxidação do óleo e permitir que o motor funcione eficientemente sob as mais severas condições de serviço.

Benefícios:

- ✓ Excelente controle de fuligem e limpeza do motor.
- ✓ Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos sobre o pistão e a turbina.
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.
- ✓ Prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo.
- ✓ Prolonga a vida útil do motor.

REGISTRO ANP: 21184

DESEMPENHO

ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO:	
	10W40
API CI-4/SL	✓
ACEA E7	✓
MB 228.3	✓
MAN M3275	✓
VOLVO VDS-3	✓
MACK EO-N, EO-M PLUS	✓
RENAULT RLD/RLD-2	✓
CUMMINS CES20076/77/78	✓
CATERPILLAR ECF-2	✓
GLOBAL DHD-1	✓
DETROIT DIESEL 93K215	✓
DEUTZ DQC III-10	✓

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".

FICHA TÉCNICA

EXTRON SUPER DIESEL 10W40 CI-4

Lubrificante Semissintético para Motores a Diesel.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	SUPER DIESEL SEMI CI-4
SAE	-	-	10W40
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	14,73
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	97,38
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	158
VISCOSIDADE CCS	mPa-S	ABNT NBR 14173	6432 a -25°C
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	230
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-34
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	10,41
CORROSIVIDADE AO COBRE	-	ABNT NBR 14359	1A
CINZAS SULFATADAS	%	ASTM D 874	1,39

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".